




超聲波噴霧補水儀



舒緩乾燥 自然保濕 滋潤肌膚

產品使用說明書

MAX-Q01A06RG

溫馨提示:

- * 請添加天然礦泉水。可添加少量能溶於水的精油及化妝水，比例為9:1 (水: 精油/化妝水)。
- * 使用前請先搖一搖。注入礦泉水後請將瓶蓋擰緊，同時立即開機噴霧1分鐘左右，避免噴霧口積水，如有少量積水，用紙巾擦乾即可正常使用。

產品介紹:

通過高頻震動，將水分子分裂成超微粒子，可迅速由角質層滲透至基底層，迅速補充皮膚缺失水份，大大提高皮膚對外在營養和護膚精華的吸收，是最完美的天然美容法。

使用方法:

- * 補水儀工作時間為持續噴霧，需要使用時點擊按鈕，工作時候藍燈亮起，同時出於安全考慮，程序設置為1分鐘自動斷電開機。
- * 正常噴霧使用距離肌膚10厘米左右，上妝後使用距離15厘米左右。
- * 加水時請對準水箱加水口，避免水漏出來 (加水時請使用礦泉水)



打開水箱上蓋 往水箱中注水 安裝水箱上蓋

充電方法:

- * 倒出水箱中剩餘的水，並安裝水箱上蓋。
- * 機器底部連接配備的數據線 (也可用安卓手機數據線替代) 另一端連接手機適配器或者電腦USB接口
- * 充電時盡量不要使用機器，會更好的延長電池壽命，同時首次使用前請先充電3小時以上。

產品保養和維護:

- * 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- * 請用乾淨柔軟的棉布擦拭清潔產品。可使用肥皂水浸濕的布棉擦去污垢。
- * 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔此產品，否則可能會造成此產品褪色，此產品結構受到腐蝕、開裂。
- * 切勿將此產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色及機件損壞。
- * 如果長時間不使用此產品，請將水箱清潔乾淨於陰涼乾燥處存放。

常見問題及處理方法

問題	解決方法
儀器不工作	電量不足，請即時充電
儀器開機顯示燈亮但不噴霧或噴霧量小	1. 水箱裏沒有水，注水後重新開機。 2. 電量不足，需重新充電。 3. 噴霧口有積水，需要用面簽或紙巾抹乾。 4. 噴霧口堵塞，需要清潔水箱。
儀器有漏水	水箱沒扭緊，請扭緊。

產品技術與參數

產品名稱	: 超聲波噴霧補水儀
產品型號	: MAX-Q01A06RG
額定電壓	: DC5V
額定電流	: 0.5A
額定功率	: 1.5W
內置電池	: 3.7V
水箱容量	: 25ml
產品毛重	: 95克
產品尺寸	: 37mm x 37mm x 146mm
輸入接口	: Micro USB
主要材料	: ABS + PC + 電子